● 방사관측(신설점작성)

CX Serise



1.FUNC키를 눌러 P3으로넘김



2.F3(방사관측) 선택



3.기계점 선택 후 ENT



4.좌표와 PT(점번호),
기계고 입력후 F4(OK)

5.방향키로 후시점 선택 후
ENT

6.후시점 입력 선택
방위각을 알면 각도입력



7.후시점 좌표 입력후 F4(OK)



8.후시점 시준 후 F1(저장)



9.후시점 타겟고와
저장할 번호 입력후 F4(OK)



10.방향키로 거리+좌표 선택 후
ENT

11.타겟고와 PT번호를 입력후
F3(자동저장)

화면에 이전 측정 좌표가
표시 되며, 다음 저장 할
PT이름이 나타납니다.

SHFT키로 타겟모드 변경가능

프리즘모드
무타겟모드
시트프리즘모드

현대측기 주식회사 측량기기 검교정 국가공인업체
울산광역시 남구 문수로 429 (신정동 1639-16)
T. 052-273-1003 F. 052-274-2995
홈페이지 http://www.hdcgs.com